



 thumbsUp!



Tech



Gadget Girl



Fun Stuff



Party Time!



LIVING EXTRA



Boys Toys



TIMEZONE

TOUCH SPEAKER PRO



Product Code:
TOUPRO



Description:

Ce haut-parleur portable génial utilise la technologie sans fil (NFA) pour amplifier instantanément le son de votre téléphone. Il suffit de poser le Smartphone dessus ! Bénéficiant d'une puissance de 3W , 2 HP , le haut-parleur est léger et 100% portable - Fonctionnement sur piles ou alimenté par USB lui permettent d'être utilisé absolument partout. Utilisez-le dans la voiture, dans la cuisine EN pique-nique le week-end et, surtout, ne partez pas en vacances sans lui!

Dimensions 15,8 x 6 x 7,5 cm, est compatible avec la plupart des smartphones et lecteurs MP3 avec haut-parleurs externes et peut même être utilisé avec une connexion jack 3,5 mm si nécessaire.

TOUCH SPEAKER



Product Code:
TOUSPK

Description:

Haut-parleur box NFA (Near Field Audio) sans fil pour amplifier le son de vos musiques préférées. Pour tous les smartphones sans exception. Sans fil, il suffit de prendre votre téléphone, de sélectionner une chanson et de simplement le poser dessus ! Le son est vraiment surprenant ! Bénéficiant d'une puissante 2,5 W x 2 RMS de sortie, il est compatible avec la plupart des appareils iOS ainsi que les téléphones Android et autres contenant un haut-parleur intégré mobile. Il ya aussi une possibilité de connexion d'un jack 3,5 mm.

TOUCH SPEAKER BOOMBOX



Product Code:
TOUBOOM

Description:

Placez simplement votre téléphone ou appareil sur le haut-parleur et le son sera instantanément et automatiquement amplifié. Pas de fil ou d'installation nécessaire !

Ce haut-parleur sans fil est parfait pour les réceptions en plein air ou comme haut-parleur de voyage. La batterie intégrée rechargeable dure la bagatelle de 10 heures par charge !

la Boom Box est compatible avec n'importe quel appareil qui dispose d'un haut-parleur externe. Vous serez étonné d'entendre la qualité et la puissance du son.

Un câble de recharge USB et port jack 3,5 mm est inclus (au cas où vous voudriez utiliser avec un lecteur mp3 ou iPod - câble jack 3,5 mm non inclus).

RETRO

TOUCH SPEAKER



Product Code:
RETOUSPK

Description:

Placez simplement votre téléphone ou appareil sur le haut-parleur et le son sera instantanément et automatiquement amplifié. Pas de fil ou d'installation nécessaire !

Ce haut-parleur sans fil est parfait pour les réceptions en plein air ou comme haut-parleur de voyage. La batterie intégrée rechargeable dure la bagatelle de 10 heures par charge !

la Boom Box est compatible avec n'importe quel appareil qui dispose d'un haut-parleur externe. Vous serez étonné d'entendre la qualité et la puissance du son.

Un câble de recharge USB et port jack 3,5 mm est inclus (au cas où vous voudriez utiliser avec un lecteur mp3 ou iPod - câble jack 3,5 mm non inclus).





Product Code:
SPKSTPW



Description:

Jouer de la musique et recharger votre appareil en même temps • Un son de haute qualité • Support pour votre téléphone • Feux de signalisation de LED montrent charge disponible • Comprend: câble de recharge USB + 3 connecteurs (iPhone 4, l'iPhone 5 et micro USB), Jack 3,5 mm - Câble USB • Circuit de protection pour votre sécurité supplémentaire • Capacité: 3600mAh • Sortie: 5V 600. Homme: 1A • Entrée: 600-5V 800mAh • Puissance maxi en sortie: 2W • Les méthodes de charge: adaptateur secteur / USB • Temps de charge complète: 5 heures

iRecorder



Product Code:
IREC



Description:

Ce magnétophone style rétro est en fait un haut-parleur pour votre iPhone ! Votre vieux magnétophone vous manque ... Ce haut-parleur en est la réplique exacte avec ses touches et son look rétro. Placez-y votre iPhone et le son est immédiatement amplifié. Il est livré avec une prise de recharge USB et une poignée de transport.

- touches de fonction magnéto : lecture / pause, FF, REW, volume + / -
- poignée de transport
- prise jack 3,5 mm
- compartiment adapté iPhone 4/4S et 5S/5C
- Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses)